

# FASEL GmbH

## Kurzanleitung für die Bedienung der Innenanzeige FCU-EXT-DISPLAY-TOUCH

Einige Menüs sind nur vorhanden, wenn die entsprechenden Badeformen oder Optionen vorhanden sind.

Tasten	Anzeige	Info
	20.00	Es leuchtet keine LED: Sie befinden sich im Standard Anzeigemenü der Istwerte, hier z.B. Uhrzeit
		Die LED  leuchtet Solange diese LED leuchtet, befinden Sie sich im Menü für Sollwerte ändern. Nach einigen Sekunden ohne Tastenbedienung, springt das Programm automatisch in die Hauptansicht zurück und die LED  erlischt.
	50°	Die LED  leuchtet Anzeige der Solltemperatur
	50°	die LED  blinkt Mit den Tasten  und  können Sie die gewünschte Temperatur einstellen. Um den Wert zu speichern, die Taste  drücken
	50r.F. F 5	Die LED  leuchtet Anzeige der Sollfeuchte z.B. 50r.F. wenn ein Feuchtefühler vorhanden ist, oder z.B. F 5 wenn kein Feuchtefühler vorhanden ist (Intervallfeuchte).
	50r.F. F 5	die LED  blinkt Mit den Tasten  und  können Sie die gewünschte Feuchte einstellen. Um den Wert zu speichern, die Taste  drücken
	06.00	Die LED  leuchtet Anzeige der Heizdauer
	06.00	die LED  blinkt Mit den Tasten  und  können Sie die gewünschte Heizdauer einstellen. Um den Wert zu speichern, die Taste  drücken
	AUS	Die LED  leuchtet Anzeige für Licht EIN / AUS, bzw. der Dimmerstufe
	L 1 1 ... L 1 9	die LED  blinkt Mit den Tasten  und  können Sie das Licht EIN- bzw. AUS-schalten, bzw. die Helligkeit einstellen. Um den Helligkeitswert zu speichern, die Taste  drücken
	AUS	Die LED  leuchtet Anzeige für Lüfter EIN / AUS, bzw. der Lüfterstufe

Tasten	Anzeige	Info
	LU 1 ... LU 9	die LED  blinkt Mit den Tasten  und  können Sie den Lüfter EIN- bzw. AUS-schalten, bzw. die Lüfterdrehzahl einstellen. Um den Lüfterstufe zu speichern, die Taste  drücken
	FARB	Die LED  leuchtet Anzeige des Farblicht - Mode
	AUTO	die LED  blinkt Mit den Tasten  und  können Sie den Farblicht - Mode einstellen. Um den Farblicht - Mode zu speichern, die Taste  drücken Hier Farblicht Automatik
	L 1	Handbetrieb: Lampe 1 = EIN, alle anderen = AUS
	L 1 2	Handbetrieb: Lampe 1 + 2 = EIN, alle anderen = AUS
	L 2	Handbetrieb: Lampe 2 = EIN, alle anderen = AUS
	...	usw.
	L 4	Handbetrieb: Lampe 4 = EIN, alle anderen = AUS
	AUS	Farblicht ausschalten
	AUTO	siehe oben
	 STOP  START	die LED  blinkt Wenn ein Badeform aktiv ist, erscheint STOP, Sie können dann die Badeform beenden. Wenn keine Badeform aktiv ist, erscheint START. Je nach dem welches Steuergerät Sie besitzen, können Sie mit den Tasten  und  die gewünschte Badeform wählen
	SAUNA	Mit der Taste  können Sie die Badeform Sauna starten.
	FEUC	Mit der Taste  können Sie die Badeform Sauna mit Feuchte starten.
	IR	Mit der Taste  können Sie die Badeform Infrarot starten.

Tasten	Anzeige	Info
<b>Handsender zur Innenanzeige</b>		
	<p>Für die Innenanzeige FCU-EXT-DISPLAY-TOUCH ist eine Funkfernbedienung (2-FCU-HANDESENDER-A, wie links abgebildet) erhältlich.</p> <p>Die Bedienung der Innenanzeige (Innenverstellung) kann über die Tasten des Handsenders oder direkt an der Innenanzeige vorgenommen werden. Die Tasten sind in ihrer Funktion identisch.</p> <p>Wenn in der Anzeige <i>bAtt</i> erscheint, dann ist die Batterie des Handsenders zu schwach, bzw. fast leer.</p>	
	<p style="font-size: 24pt; text-align: center;">2.0.00</p>	<p><b>Neuen Handsender an der Innenanzeige anmelden:</b></p> <p>Die links abgebildeten Tasten an der Innenanzeige (nicht am Handsender) gleichzeitig drücken. Im Display erscheint in der linken Stelle (hier nach der 2) ein Punkt. Jetzt müssen Sie auf dem Handsender eine beliebige Taste drücken bis der Punkt in der linken Stelle nicht mehr leuchtet. Nun ist der Handsender an der Innenanzeige funktionstüchtig.</p>